Alpha11 GmBH

Seit 1999

Wendelsteinstr. 2
85669 Pastetten
Tel. +49-8124 444 1350
E-Mail: info@alpha11.de

Bedienungsanleitung TM20 Sendestation/Transmitter

Aufbau Sendegerät

Bitte montieren Sie zuerst die Antenne an der Sendestation und schließen Sie dann erst ein 9V-Wechselspannungs-Netzteil auf der linken oder rechten Seite der Sendestation an. **Wird das Netzteil ohne angesteckter Antenne angeschlossen, kann das die Sendestation zerstören.**

Die Tasten 1-20 sind Direkt-Ruf-Tasten für Gäste-Pager
oder Mitarbeiter-Pager.

Um den richtigen Betriebs-Modus zu wählen, stellen Sie folgende Einstellung an der Sendestation ein:

Gäste-Pager Betrieb:	**PROG 9 9 6 ENTER**
Mitarbeiter-Pager Betrieb:	**PROG 9 9 9 ENTER**

Pager-Modus einstellen

(der gewählte Modus bleibt nach der Einstellung dauerhaft eingestellt):

Gäste-Pager

30 Sekunde blinken/vibrieren	**PROG 9 8 1 ENTER**
5 Minuten piepsen/blinken	**PROG 9 8 3 ENTER**

Mitarbeiter-Pager

1x vibrieren	**PROG 9 7 0 ENTER**
2x vibrieren	**PROG 9 7 1 ENTER**
3x vibrieren	**PROG 9 7 2 ENTER**
1x vibrieren/piepsen	**PROG 9 7 3 ENTER**
2x vibrieren/piepsen	**PROG 9 7 4 ENTER**
3x vibrieren/piepsen	**PROG 9 7 5 ENTER**

Pager rufen

Tasten 1-20 nur die gewünschte Ziffern-Taste z.B. Pager 7 auf Taste 7 drücken
Pager 21-799 die Taste PGR 21 ENTER (um z.B. Pager 21 zu rufen).

Reichweiten-Test

Um die Reichweite der Pager zu testen, kann ein Dauersignal an die Pager gesendet werden. Alle 10 Sekunden erfolgt dann ein Ruf auf die Pager.
Nun einige Pager mitnehmen und auf einem ausgedruckten Lageplan den Bereich einzeichnen, in dem noch Empfang ist.

Reichweitentest starten:	**PROG 9 9 2 ENTER**
Reichweitentest beenden:	**CLEAR Taste drücken**